


Sewing machine for professional use Máquina de coser para uso profesional Machine à coudre à usage professionnel

# TL-98QE

# INSTRUCTION MANUAL MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'INSTRUCTIONS



#### **IMPORTANT:**

Read all safety regulations carefully and understand them before using your sewing machine. Retain this instruction manual for future reference.

#### IMPORTANTE:

Lea cuidadosamente todas las recomendaciones con respecto a la seguridad y comprendalas perfectamente antes de usar su maquina.

Guarde este libro de instrucciones para referencias futuras.

#### **IMPORTANT:**

Avant de mettre la machine en marche, lire attentivement et assimiler les regles de securite de ce manuel.

Conserver le manuel afin de pouvoir le consulter ul terieurement.

# "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS"

"When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:" "Read all instructions before using this sewing machine."

# "DANGER\_\_\_\_To reduce the risk of electric shock:"

- 1. "An appliance should never be left unattended when plugged in."
- 2. "Always unplug this appliance from the electric outlet immediately after using and before cleaning."
- 3. "Always unplug before re-lamping. Replace bulb with same type rated 3 Watts 12V."

# "WARNING\_\_\_\_\_To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:"

- 1. "Do not allow this appliance to be used as a toy. Close attention is necessary when this appliance is used by or near children."
- 2. "Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this manual."
- 3. "Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to the nearest authorized dealer or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment."
- 4. "Never operate the appliance with any air openings blocked. Keep ventilation openings of the sewing machine and foot controller free from the accumulation of lint, dust and loose cloth."
- 5. "Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle."
- 6. "Always use the proper throat plate. The wrong plate can cause the needle to break."
- 7. "Do not use bent needles."
- 8. "Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break."
- 9. "Switch the sewing machine off ("0") when making any adjustments in the needle area, such as threading needle, changing needle, threading bobbin, or changing presser foot and the like."
- 10. "Always unplug sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other user servicing adjustments mentioned in the instruction manual."
- 11. "Never drop or insert any object into any opening."
- 12. "Do not use outdoors."

Do not modify the plug in any way."

- 13. "Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered."
- 14. "To disconnect, turn all controls to the off ("0") position, then remove plug from outlet."
- 15. "Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord."

# "SAVE THESE INSTRUCTIONS"

"This sewing machine is intended for household use only."

# Please use following foot control:

Sewing machine model number	Used with foot controller number
TL-98QE	YC-485

"This appliance has a polarized plug (one blade wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

1

# "NORMAS DE SEGURIDAD"

"Cuando utilice la máquina deberá observar todas las normas de seguridad, especialmente las que se detallan a continuación."

"Antes de utilizar la máquina, lea las instrucciones."

# "PELIGRO\_\_\_\_\_Para reducir el riesgo de descarga:"

- 1. "Nunca deje desatendida la máquina cuando esté enchufada."
- 2. "Desconéctela de la red eléctrica cuando haya finalizado su trabajo."
- 3. "Desenchufe la máquina siempre que deba realizar cualquier manipulación con ella. Cuando cambie la bombilla, sustitúyala por otra del mismo voltaje."

# "ADVERTENCIA\_\_\_\_Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descarga eléctrica o cualquier otro daño."

- 1. "Esta máquina no es ningún juguete. Tenga mucho cuidado cuando esté usándose por niños o cerca de ellos."
- 2. "Use esta máquina para los fines descritos en esta guía. Utilice exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante."
- 3. "No trabaje con la máquina si el cable o el enchufe están dañados, si la máquina no funciona bien o está estropeada, si la máquina ha sufrido algún golpe, se ha caído o se ha mojado.
  En todos estos casos, lleve inmediatamente la máquina al servicio técnico de su distribuidor para su reparación."
- 4. "No bloquee las aperturas de refrigeración de la máquina mientras la esté usando. Mantenga estas aperturas abiertas y limpias de suciedad y de residuos. También mantenga en óptimas condiciones el pedal."
- 5. "No acerque nunca los dedos a las partes móviles, sobretodo a la aguja de la máquina cuando esté enchufada."
- 6. "Use siempre el placa agujas original, un placa agujas no adecuado puede romper la aguja."
- 7. "No use agujas torcidas."
- 8. "Cuando esté cosiendo, no tire de la ropa ni la empuje, sino la aguja acabará rompiéndose."
- 9. "Desenchufe la máquina ("0") siempre que vaya a realizar ajustes en el área de la aguja, como son el enhebrado de la aguja y de la canilla, o el cambio del prensatelas, etc."
- 10. "Antes de realizar los trabajos de mantenimiento descritos en esta guía, se debe desconectar la máquina de la red eléctrica."
- 11. "No introducir ningún objeto en las aperturas de las máquinas."
- 12. "No use la máquina al aire libre."
- 13. "No utilice la máquina en lugares donde se han utilizado productos con gas propelente (sprays) u oxígeno."
- 14. "Para desconectar la máquina, apague el interruptor de encendido ("0") y desconecte el enchufe de la máquina de la red eléctrica."
- 15. "Desenchufe de la red tirando del enchufe y no del cable."

# "SIGA ESTAS INSTRUCCIONES"

"Esta máquina está diseñada para su uso doméstico."

# "NOTES DE SECURITE IMPORTANTES"

"Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions élémentaires doivent toujours être suivies, comme cellesci."

"Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser cette machine à coudre."

# "DANGER\_\_\_\_\_Pour réduire le risque d'électrocution."

- 1. "Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché."
- 2. "Toujours débrancher cet appareil du secteur immédiatement après utilisation et avant de le nettoyer."
- 3. "Toujours débrancher avant de changer l'ampoule. Remplacer l'ampoule par une du même type 3watts (12V)."

# "ATTENTION\_\_\_\_Pour les risques de brûlure, électrocutions et de blessures."

- 1. "Ne pas utiliser cet appareil comme un jouet. Porter une attention particulière lorsque cet appareil est utilisé per des enfants."
- 2. "N'utiliser cet appareil que dans le cadre de ses fonctions, mentionnées dans le présent manuel. N'utiliser que lespiéces fournies ou recommandées par le fabricant dans ce manuel."
- 3. "Ne pas utiliser cet appareil si une de ses prises ou cordons est endommagé, ou s'il ne fonctionne pas correctement. S'il est tombé, a été endommagé, tombé dans l'eau, retourner l'appareil auprès de votre revendeur le plus proche pour un réparation, ou une vérification technique ou électrique."
- 4. "Ne jamais utiliser cet appareil dans un lieu dépourvu d'aération. Maintenez une ventilation suffisante autours de la machine et du rhéostat et éviter la poussière et les chutes de tissus aux alentours des sources d'aération de la ma chine."
- 5. "Eloigner vos doigts des pièces mobiles de la machine. Faites particulièrement aux mouvements de l'aiguille."
- 6. "Toujours utiliser la plaque aiguille appropriée. Un plaque non appropriée peut faire casser l'aiguille."
- 7. "Ne pas utiliser d'aiguilles courbes."
- 8. "Ne pas tirer ou pousser le tissu lorsque vous cousez., cela pourrait abîmer, voire casser l'aiguille."
- 9. "Mettre l'interrupteur de la machine en position <OFF> losrque vous manipulez l'aiguille, ou l'enfilez. De même lorsque vous changez le pied presseur."
- 10. "Débranchez toujours votre machine lorsque vous ôtez le capot, lorsque vous la nettoyez, ou pour tout autre manipulation mentionnée dans le manuel d'instruction."
- 11. "Ne jamais laisser d'objet entrer dans les ouvertures de la machine."
- 12. "Ne pas utiliser à l'extérieur."
- 13. "Ne pas utiliser lorsqu'un aérosol a été pulvérisé, ou lorsque de l'oxygène a été administré."
- 14. "Avant de débrancher la machine, mettre l'interrupteur en position éteint <OFF>."
- 15. "Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tenir la prise, pas le cordon."

# "RETENEZ CES INSTRUCTIONS"

"Cette machine à coudre est destinée à une utilisation domestique uniquement."

# CONTENTS / ÍNDICE / TABLE DES MATIERES

CONTENTS		
Safety regulations · · · · 1	Tabulated relationship between material,	
Specifications5	thread and needle ·····	20
Accessories 6	Topstitching ·····	2
Principal Parts ····· 6,7	Attaching the needle ·····	21
Name and Function of each component ····· 8-10	Upper feed presser foot ······	22
Installing the controller	Compensating presser foot ······	22
Attaching the knee lifter lever	1/4 Quilting foot ·····	23
Winding the bobbin ······ 11-14	Optional accessories	
Installing the thread guide	Rolled hemming ······	24
Winding the bobbin	Attaching a zipper ······	25
Adjusting the bobbin winder guide	Auxiliary table	26
Threading the machine (needle thread) ······ 15,16	1/5 Quilting foot ·····	26
Drawing up the bobbin thread	Presser foot and throat plate for light-weight materials ···	27
• ,	Throat plate for heavy-weight materials	27
Test sewing 17,18	Cleaning and lubricating the machine	28
Reverse feed stitch	Replacing the lamp	29
When making a knot on the reverse side of the material	Troubles and Corrective measures ······	30
Adjusting the thread tension		
ÍNDICE		
Regulador de seguridad ······ 2	Relación tabulada entre el material, el hilo y la aguja ···	20
Especificaciones 5	Pespunta entrelazado de remates ······	2
Accesorios 6	Modo de colocar la aguja ······	··· 2
Piezas principales ····· 6,7	Prensatelas de transporte superior ······	22
Nombre y función de cada componente ······ 8-10	Prensatelas de compensación ······	22
Modo de instalar el controlador	1/4 Prensatelas de acolchado ······	2
Modo de montar la palanca elevadora de rodilla	Accesorios opcionales	
Modo de bobinar la bobina ············ 11-14	Dobladillado rotativo ······	24
Para instalar la guía del hilo	Modo de colocar una cremallera ·····	2
Para bobinar la Bobina	Mesa auxiliar ·······	26
Para ajustar la guía del bobinador de bobina	1/5 Prensatelas de acolchado ······	
Modo de enhebrar la máquina (hilo de aguja) ·········· 15,16	Prensatelas y placa de agujas para materiales livianos ·	
Modo de extraer el hilo de bobina	Placa de agujas para materiales pesados	27
mode de extract et time de perind	Modo de limpiar y lubricar la máquina ······	28
Cosido de prueba ······ 17,18	Modo de reemplazar la lámpara ······	20
Pespunte de transporte invertido	Problemas y medidas correctivas ·······	
Cuando se marca un nudo en el lado equivocado del material	1 Toblemas y medidas correctivas	J
Modo de ajustar la tensión del hilo ······ 19		
TABLE DES MATIERES		
Règles de sécurité ······ 3	Tableau des relations entre le tissu, le fil et l'aiguille ····	20
Caractéristiques 5	Surpiqûre ·····	21
Accessoires 6	Pose de l'aiguille ·····	2
Pièces principales ····· 6,7	Pied presseur d'entraînement supérieur ·····	22
Nomenclature et fonction des pièces ····· 8-10	Pied presseur compensateur ······	22
Installation de la pedale de commande	1/4 Pied ouateur ······	2
Pose du levier de genouillère	Accessoires spéciaux	
Bobinage de la canette · · · · · 11-14	Roulotté ·····	
Pose du guide-fil	Pose d'une fermeture à glissière ······	26
Bobinage de la canette	Table auxiliaire ······	26
Réglage du guide de bobineur	1/5 Pied ouateur ·····	20
Enfilage de la machine (fil d'aiguille) ······ 15,16	Pied presseur et plaque à aiguille pour tissus légers ··	
Comment faire sortir le fil de canette	Paque à aiguille pour tissus lourds	27
	Nettoyage et lubrification de la machine ······	28
Essai de couture ······ 17,18	Remplacement de la lampe	29
Exécution de points arrière	Problèmes et remèdes ····································	32
Comment faire un noeud à l'envers du tissu		-
Règlage de la tension du fil · · · · · 19		

# Specifications / Especificaciones / Caractéristiques

Description	Specification
Sewing speed	Max. 1,500 stitches/min
Stitch length	Max. 6mm
Needle bar stroke	32mm
Lift of presser foot	7mm / 12mm (12mm by knee lifter)
Needle	HLx5 #14, #16
Lubricating oil	New Defrix Oil No.1
Dimensions of sewing machine	45.2W x 35.0H x 21.9L (cm)
Size of bed	43W x 17.8L (Auxiliary table: 59W x 27.7L)(cm)
Weight of sewing machine	10.4 kg
Power consumption of the lamp	12V 3W

Descripción	Especificación
Velocidad de cosido	Máx. 1.500 puntadas/min.
Longitud de puntada	Máx. 6mm
Recorrido de la barra de aguja	32mm
Elevación del prensatelas	7mm / 12mm (12mm por elevador de pedal)
Aguja	HLx5 #14, #16
Aceite lubricante	Aceite New Defrix N°1
Dimensiones de la máquina de coser	45,2 de ancho x 35,0 de alto x 21,9 de largo (cm)
Tamaño de la base	43 de ancho x 17,8 de largo (Mesa auxiliar: 59 de ancho x 27,7 de largo)(cm)
Peso de la máquina de coser	10,4 kg
Consumo de energía de la lámpara	12V 3W

Description	Caractéristique
Vitesse de couture	1.500 pts/mn
Longueur des points	6mm maxi
Course de la barre à aiguille	32mm
Hauteur de relevage du pied presseur	7mm / 12mm (12mm Par genouillère)
Aiguille	HLx5 #14, #16
Huile lubrifiante	New Defrix Oil N°1
Dimensions de la machine	45,2 I x 35,0 H x 21,9 L (cm)
Dimensions du bras	43 l x 17,8 L (table auxiliaire: 59 l x 27,7 L)(cm)
Poids de la machine	10,4 kg
Consommation de la lampe	12V 3W

#### **Accessories / Accessories**


- 1. Controller/Thread trimming foot switch
- 2. Exclusive screwdriver
- 3. Screwdriver
- 4. Cleaning brush
- 5. Bobbins (4pcs.)
- 6. Oiler
- 7. Needles (HLx5)
- 8. Spool cap
- 9. Sewing machine cover
- 10. Power cord
- 11. Knee lifter lever
- 12. Upper feed presser foot
- 13. 1/4 Quilting foot
- 14. Compensating presser foot
- 1. Interruptor del pie del cortahilo/controlador
- 2. Destornillador exclusivo
- 3. Destornillador
- 4. Cepillo de limpieza
- 5. Bobinas (4piezas)
- 6. Aceitera
- 7. Agujas (HLx5)
- 8. Tapa de canilla
- 9. Cubierta de la máquina de coser
- 10. Cable de alimentación
- 11. Palanca elevadora a rodilla
- 12. Prensatelas superior
- 13. 1/4 Pie para acolchado
- 14. Prensatelas de compensación
- 1. Pédale de commande/Interrupteur au pied de coupe du fil
- 2. Tournevis spécial
- 3. Tournevis
- 4. Princeau de nettoyage
- 5. Canettes (4 pc)
- 6. Huileur
- 7. Aiguilles (HLx5)
- 8. Chapeau de bobine
- 9. Housse de machine
- 10. Cordon d'alimentation
- 11. Levier de genouillère
- 12. Pied presseur d'entraînement supérieur
- 13. 1/4 Pied ouateur
- 14. Pied presseur compensateur

































# Principal Parts / Piezas principales / Pièces principales

- 1. Presser foot pressure regulator
- Indicator of the presser foot pressure regulator
- 3. Face plate cover
- 4. Manual thread cutter
- 5. Thread tension dial
- 6. Lamp (built-in type)
- 7. Slide plate
- 8. Throat plate
- 9. Bobbin thread winding shaft
- 10. Bobbin presser
- 11. Stitch length adjusting dial
- 12. Needle up/down switch

- 13. Reverse feed stitch lever
- 14. Drop-feed knob
- 15. Hole for knee lifter lever setting
- 16. Anti vibration cone
- 17. Handwheel
- 18. Inlet of electric power cord
- 19. Power switch
- 20. Inlet of the controller
- 21. Support rod
- 22. Handle
- 23. Bobbin winder guide
- 24. Presser foot lifting lever
- 25. Spool pin
- 1. Regulador de la presión del pie prensatela
- 2. İndicador del regulador de presión del pie prensatela
- 3. Cubierta del cabezal
- 4. Cuchilla manual para cortar hilo
- 5. Tensor de hilo
- 6. Lámpara (tipo incorporado)
- 7. Placa deslizante
- 8. Placa de agujas

presseur

7. Glissière8. Plaque à aiquille

3. Couvercle frontal 4. Coupe-fil manuel

5. Bloc-tension du fil6. Lampe (intégrée)

10. Presseur de canette

13. Levier de commando

des points

de l'aiquille

- 9. Eje para bobinar hilo de bobina
- 10. Prensador de bobina
- 11. Cuadrante para ajuste de longitud de puntada
- 12. Interruptor de aguja arriba/abajo

1. Régulateur de pression du pied

2. Indicateur du régulateur de

pression du pied presseur

9. Axe de bobinage du fil de canette


11. Cadran de réglage de longueur

12. Bouton de relevage/abaissement

d'entraînement réversible

13. Palanca de puntadas de inversión


- 14. Perilla de transporte de bajada
- 15. Agujero para fijar la palanca elevador a rodilla
- 16. Cono amortiguador de vibración
- 17. Volante
- 18. Tomacorriente del controlador
- 19. Interruptor de la corriente eléctrica
- 20. Tomacorriente del cable de la corriente eléctrica
- 21. Varilla de soporte
- 22. Manija
- 23. Guía del bobinador de bobina
- 24. Palanca elevadora del pie prensatela
- 25. Pasador de canilla




- 16. Cône anti-vibrations17. Volant
- 18. Prise de raccordement de la pédale de commande
- 19. Interrupteur d'alimentation

levier de genouillère

- 20. Prise de raccordement du cordon d'alimentation
- 21. Tige de support
- 22. Poignée
- 23. Guide de bobineur
- 24. Levier de relevage du pied presseur
- 25. Broche porte-bobine






- 1. Needle bar thread hook
- 2. Screw in the presser foot
- 3. Presser foot
- 4. Needle clamp
- 5. Needle
- 6. Feed dog
- 7. Sewing guide lines

- 1. Crochet de fil de la barre à aiguille
- 2. Vis du pied presseur
- 3. Pied presseur
- 4. Vis du pince-aiguille
- 5. Aiguille
- 6. Griffe d'entraînement
- 7. Ligne de guidage de la couture



- 2. Tornillo en el prensatelas
- 3. Prensatelas
- 4. Tornillo sujetador de la aguja
- 5. Aguja
- 6. Dentado de transporte
- 7. Línea guía del cosido



# Name and Function of each component / Nombre y función de cada componente / Nomenclature et fonction des pièces

#### Installing the controller

(1) Insert the controller plug (with two black lines) into the large inlet on the right side.

#### **A** CAUTION:

In case these power plugs are mistakenly inserted while the power cord is inserted, it will cause the trouble.

Turn ON the power after inserting the thread trimming foot switch plug. Do not insert the thread trimming foot switch plug when the power is turned ON.

(2) Then, insert the power plug into the wall outlet.

#### ■ Modo de instalar el controlador

(1) Inserte el enchufe del controlador (que lleva dos lineas negras) enla toma grande de la derecha.

#### AVISO:

En caso de que estos enchufes se inserten erroneamente cuando el cable de alimentacion ya esta conectado, esto causara una anomalia.

Conecte la corriente eléñtrica después de insertar el enchufe del interruptor de pie del cortahilo.

No inserte el enchufe del interruptor del cortahilo cuando está conectada la corriente eléctrica.

(2) Seguidamente, inserte el enchufe de alimentacion en el tomacorriente de pared.

#### Installation de la pedale de commande


(1) Brancher la fiche de la pedale de commande (avec deux traits noirs) dans la grande prise situee sur le cote droit.

#### AVERTISSEMENT:

Veiller a ne pas connecter incorrectement ces fiches d'alimentation lorsque le cordon d'alimentation est branche car ceci pourrait causer une anomalie. Mettre la machine sous tension après avoir inséré la fiche de l'interrupteur au pied de coupe-fil.

Ne pas insérer la fiche de l'interrupteur au pied de coupe-fil lorsque la machine est sous tension.

(2) Brancher en dernier la fiche d'alimentation a une prise murale.



▲ CAUTION: Perform these following steps when you are not using your sewing machine.

- 1. Be sure to turn OFF the power switch.
- Be sure to remove the power plug from the wall outlet.
- 3. Do not place a thing on the controller.

AVISO: Ejecute los siguientes pasos cuando usted no está usando su máquina de coser.

- Cerciórese de posicionar en OFF el interruptor de la corriente eléctrica.
- Cerciórese de extraer el enchufe del tomacor riente de pared.
- 3. No coloque nada encima del controlador.

AVERTISSEMENT: Effectuer ces opérations lorsque la machine est inutilisée.

- 1. Placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt.
- 2. Débrancher la fiche d'alimentation de la prise murale
- 3. Ne rien placer sur le contrôleur.

#### Attaching the knee lifter lever


The knee lifter lever allows the operator to lift/lower the presser foot without releasing his/her hand away from the material being sewn. (Lift of the presser foot: max. 12mm)

#### Modo de montar la palanca elevadora a rodilla

Con la palanca elevadora a rodilla la operadora puede subir/bajar el prensatelas sin separar la mano del material que está cosiendo. (Elevación del prensatelas: Máx. 12mm)

#### Pose du levier de genouillère

Le levier de genoiuillère permet à l'opérateur de relever/abaisser le pied presseur sans lâcher le tissu pendant la coutre. (Hauteur de relevage du pied presseur: 12mm maxi)



#### ■ Power switch


Turn ON when it is pressed on your side. Turn OFF when it is pressed on the other side.

#### ■ Interruptor de la corriente eléctrica

Se posiciona en ON cuando lo presiona en el lado hacia usted. Se posiciona en OFF cuando lo presiona hacia el otro lado.

#### ■ Interrupteur d'alimentation

Pour le mettre sur marche, appuyer dessus du côté opérateur. Pour le mettre sur arrêt, appuyer dessus de l'autre côté.



#### ■ Lamp switch


Open the cover of the face plate, and turn ON/OFF the lamp switch. The lamp does not light up unless the power switch is turned ON.

#### ■ Interruptor de la lámpara

Abra la cubierta de la placa frontal, y posicione a ON/OFF el interruptor de la lámpara. La lámpara no se ilumina a menos que el interruptor esté posicionado en ON.

#### ■ Interrupteur de la lampe

Pour accéder à l'interrupteur de la lampe, ouvrir le couvercle frontal.



#### ■ Manual thread cutter


Lift the needle and the presser foot after the completion of sewing, draw out the material, and cut the thread with the manual thread cutter.

#### ■ Cuchilla para corte manual de hilo

Eleve la aguja y el pie prensatela después de completar el cosido, extraiga el material, y corte el hilo con la cuchilla para corte manual de hilo.

#### ■ Coupe-fil manuel

Après la couture, relever l'aiguille et le pied presseur, retirer le tissu et couper le fil avec le coupe-fil manuel.



#### Stitch length adjusting dial


Stitch length for normal stitching is 2 to 2.5 mm. (Adjusting range: 0 to 6 mm)

#### ■ Cuadrante de ajuste de longitud de puntada

La longitud de puntada de un cosido normal es de 2 a 2,5 mm. (Gama de ajuste: 0 a 6 mm)

#### ■ Cadran de réglage de la longueur des points

Pour la couture normale, la longueur des points est de 2 à 2,5 mm. (Plage de réglage: 0 à 6 mm)



#### ■ Needle up/down switch


- Every time the switch is pressed, the needle goes up or comes down.
   This switch can be used when using needle threader or dropping the needle on the material.
- · If the switch is continuously pressed, a needle will move slowly. Please use when sewing end of fabrics.

#### ■ Interruptor de aguja arriba/abajo

- · Cada vez que se pulsa el interruptor, sube o baja la aguja.
  - Este interruptor se puede usar cuando se usa enhebrador de aguja o para bajar la aguja sobre el material.
- · Si se presiona continuamente el interruptor, la aguja se mueve lentamente. Sírvase usarlo cuando cosa los extremos de la tela.

#### ■ Bouton de relevage/abaissement de l'aiguille

- · A chaque pression sur cette touche, l'aiguille remonte ou s'abaisse. Cette touche s'utilise lors de l'utilisation de l'enfileur d'aiguille ou pour abaisser l'aiguille sur le tissu.
- · Lorsqu'on appuie continuellement sur cette touche, l'aiguille se déplace lentement. L'utiliser lorsqu'on atteint l'extrémité du tissu.



#### ■ Reverse feed stitch lever


The seam does not fray when the reverse feed stitching is performed at the start or the end of sewing.

#### Palanca de pespunte de transporte invertido

La costura no se deteriora cuando se ejecuta el pespunte de transporte invertido al inicio o al fin del cosido

#### Levier de commande d'entraînement réversible

Pour que la couture ne s'effiloche pas, utiliser ce levier pour effectuer des points arrière au début et à la fin de la couture.



#### ■ Presser foot pressure regulator and its indicator

Turning the presser foot pressure regulator adjusts the pressure of the presser foot. By turning the regulator pointer of the indicator goes up or comes down.

#### Regulador de presión del pie prensatela e indicador


Girando el regulador de presión del pie prensatela se ajusta la presión del pie prensatela.

Girando el puntero del regulador del indicador sube o baja.

#### ■ Régulateur de pression du pied presseur et son indicateur

Lorsqu'on tourne le régulateur de pression du pied presseur, la pression du pied presseur change.

Lorsqu'on tourne le régulateur, l'aiguille de l'indicateur remonte ou s'abaisse.



#### ■ Drop-feed knob

Set the knob to "FEED" for normal stitching. Set the knob to "NO FEED" for free embroidery stitching.


#### ■ Perilla de transporte de bajada

Fiji la perilla a "FEED" para pespunte normal. Fiji la perilla a "NO FEED" para pespunte de bordado libre.

#### ■ Bouton d'entraînement simple par griffe

Placer ce bouton sur "FEED" (entraînement) pour la couture normale.

Placer ce bouton sur "NO FEED" (pas entraînement) pour la broderie.




# Winding the bobbin Modo de bobinar la bobina Bobinage de la canette

A CAUTION: Turn OFF the power switch when opening the slide plate.

Modo de bobinar la bobina AVISO: Posicione en OFF el interruptor de la corriente eléctrica siempre que abra la placa lateral.

AVERTISSEMENT: Avant d'ouvrir la glissière, placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt.



#### Installing the thread guide.


- (1) Raise the support rod fully, turning slightly until the positioning latches engage.
- (2) Set the large spool over the anti vibration cone, or
- (3) Set the household-type thread onto the spool pin and then insert a spool cap in place.
- (4) Pass the thread coming from the spool on the thread guide pin (rod) just above the spool.

#### Para instalar la guía del hilo.

- (1) Suba completamente la varilla de soporte, girándola un poco hasta posicionarle en el dispositivo de enganche.
- (2) Fije la canilla grande sobre el cono amortiguador de vibraciones, o el presionador de bobina.
- (3) Fiji el hilo tipo-hogar en la varilla sujetadora del carrete y luego inste una tapa de car rete en su lugar.
- (4) Pase el hilo que viene desde el carrete por el pasador (varilla) de la guía del hilo justamente por encima del carrete.

#### Pose du guide-fil.

- (1) Soulever complètement la tige de support en la tournant légèrement jusqu'à ce que le loquet de positionnement s'engage.
- (2) Placer la grande bobine sur le cône anti-vibrations ou Presseur de canette
- (3) Placer la bobine à usage domestique sur la tige du porte-bobine et mettre un chapeau de bobine en place.
- (4) Faire passer le fil de la bobine sur la tige du guide-fil juste au-dessus de la bobine.



#### ■ Take out the bobbin case.


Bring up the needle. Opening the slide plate, take out the bobbin case.

#### ■ Extraiga el portabobina.

Suba la aguja. Abra la placa deslizante para sacar el portabobina.

#### ■ Retirer la boîte à canette.

Relever l'aiguille. Ouvrir la glissière et sortir la boîte à canette.



#### Take out the bobbin from the bobbin case.


Snap in the latch to let the bobbin come out of the bobbin case.

#### Saque la bobina del portabobina.

Accione el cerrojo para que la bobina salga del portabobina.

#### ■ Retirer la canette de la boîte à canette.

Ouvrir le verrou de la boîte à canette pour sortir la canette.



#### ■ Thread the bobbin winder guide.


If the thread slips out of the bobbin winder guide, pass it through the hole located under the bobbin winder guide.

#### Enhebre la guía del bobinador de bobina.

Si el hilo se sale de la guía del bobinador de bobina, páselo por el agujero ubicado debajo de la guía del bobinador de bobina.

#### ■ Enfiler le guide du bobineur.

Si le fil glisse hors du guide de bobineur, le faire passer par l'orifice situé sous le guide de bobineur.



#### ■ Installing the bobbin.


- [1] Pass the thread through the hole of the bobbin.
- [2] Adjust the convex portion of the bobbin thread winding shaft to the concave portion of the bobbin to set the bobbin.
- [3] Press the bobbin presser.

#### ■ Modo de instalar la bobina.


- [1] Pase el hilo por el agujero de la bobina.
- [2] Ajuste la porción convexa del eje bobinador de hilo de bobina a la porción cóncava de la bobina para que la bobina quede fija.
- [3] Presione el prensador de bobina.

#### ■ Installation de la canette.

- [1] Faire passer le fil à travers l'orifice de la canette.
- [2] Pour mettre la canette en place, régler la partie convexe de l'axe de bobinage du fil de canette sur la partie concave de la canette.
- [3] Appuyer sur le presseur de canette.



- Start winding the bobbin.
- Inicie el bobinado de la bobina.
- Commencer à bobiner la canette.



#### ■ Upon completion of winding the bobbin.


Return the bobbin presser on your side. Trim the excessive thread and take out the bobbin.

#### ■ Al completar el bobinado de la bobina.

Vuelva el dedo posicionar hacia usted. Corte el hilo excesivo y saque la bobina.

#### ■ Après le bobinage.

Ramener le doigt de positionnement du côté opérateur. Couper le fil en excès et retirer la canette.



#### Loading the bobbin into the bobbin case.

Snap in the bobbin case latch, and put the bobbin into the bobbin case so that the bobbin runs clockwise.

Passing the thread through the slit of the bobbin case, continue passing it under the thread tension spring, and pull out the thread open end about 10cm from the bobbin case.


#### ■ Modo de cargar la bobina en el portabobina.


tirer d'environ 10cm par l'ouverture de fil.

Accione el cerrojo del portabobina, y coloque la bobina dentro del portabobina de modo que la bobina gire hacia la derecha. Pasando el hilo por la rendija de paso del hilo del portabobina, siga pasándolo por debajo del muelle tensor del hilo, y tire del extremo del hilo visible más o menos 10cm desde el portabobina.

#### ■ Mise en place de la canette dans la boîte à canette.


Ouvrir le verrou de la boîte à canette et mettre la canette en place dans la boîte à canette de façon qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Faire passer le fil dans la fente de la boîte à canette, puis sous le ressort de tension et le





- \* The bobbin should run clockwise.
- \* La bobina deberá girar hacia la derecha.
  \* La canette doit toumer dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Set the bobbin in the sewing machine. Close the slide plate. Insert the bobbin case fully into the hook, and close the bobbin case latch.
- Fije la bobina en la máquinq de coser. Cierre la placa deslizante. Inserte completamente el portabobina en el gancho, y cierre el cerrojo del portabobina.
- Placer la canette dans la machine. Refermer la glissière. Insérer la boîte à canette à fond dans le crochet et refermer le verrou de la boîte à canette.



#### Adjusting the bobbin winder guide Para ajustar la guía del bobinador de bobina Réglage du guide de bobineur

Good Correcto Correct



Thread unevenly wound around the bobbin would badly affect the bobbin thread tension.

Un bobinado de hilo enrollado en la bobina afectará adversamente la tensión del hilo de bobina.

Si la canette est irrégulièrement bobinée, la tension du fil sera mauvaise.

Thicker toward downside Más grueso cuanto más abajo Bobinage plus épais vers le bas



Loosen the screw of the bobbin winder guide to make adjustment.

Para hacer el ajuste, afloje el tornillo de la guía del bobinador de bobina.


Desserrer la vis du guide de bobineur pour le réglage.




Move up Se mueve hacia arriba Relever

Se mueve hacia abajo





Tightens Se aprieta Serrage





Move down


Abaisser

# Threading the machine Modo de enhebrar la máquina Enfilage de la machine

**A CAUTION:** Turn OFF the power switch when threading or passing thread.

AVISO: Posicione en OFF el interruptor de la corriente eléctrica cuando enhebre o pase el hilo.

AVERTISSEMENT: Avant d'enfiler le fil ou de le faire passer, placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt.



- \* Bring the thread take-up "7" to its highest position to thread the
- tensor de hilo cuando pasa el hilo por el cuadrante "3" de tensión
- de la máquina, girando el volante.
- \* Lorsque l'on fait passer le fil par le bloc-tension "3", relever le levier
- machine en tournant le volant.

#### ■ Pass the thread through the thread guide (1).


When using a thread such as nylon thread which easily slips out of the thread path, thread the machine head as illustrated in the circled figure.


#### Pase el hilo por la guía (1) del hilo.

Cuando use un hilo tal como hilo de nylón que se desliza fácilmente a fuera de la trayectoria del hilo, enhebre el cabezal de la máquina como se ilustra en la figura en círculo.

#### ■ Faire passer le fil à travers le guide-fil (1).

Lorsqu'on utilise un fil ayant tendance à glisser hors du trajet du fil, enfiler la tête de la machine de la manière illustrée dans le médaillon.






Thread tension disk

Disco tensor del hilo

Disque de tension du fil

■ Pase el hilo por las guías del hilo (9) y (10).

■ Faire passer le fil par les guide-fil (9) et (10).



Pass the thread through the

clearance between the two thread


Pase el hilo por la separación en-


Faire passer le fil entre les deux

tre los dos discos tensores.


disques de tension.


tension disks.







- Enhebre el cabezal de la máquina en el orden numérico, (2) al (8).
- Enfiler la machine dans l'ordre numérique (2) à (8).










machine head, by turning handwheel.

- \* Eleve la palanca elevadora del pie prensatela para abrir el disco
- \* Lleve el tirahilo "7" a su posición más alta para enhebrar el cabezal
- de relevage de pied presseur pour ouvrir le disque de tension.
- Relever le releveur de fil "7" au maximum pour enfiler la tête de la


#### Drawing up the bobbin thread Modo de extraer el hilo de bobina Comment faire sortir le fil de canette

- Hold the end of the needle thread with your left hand.
- Sujete el extremo del hilo de aguja con su mano izquierda.
- Tenir l'extrémité du fil d'aiguille avec la main gauche.




- Press the needle up/down switch.

  Normally press two times, to make needle move down and then up.
- Presione el interruptor hacia arriba/abajo.
- Appuyer sur le bouton de relevage/abaissement de l'aiguille. (normalement, appuyer deux fois).



- Bobbin thread is drawn out.
- Sale el hilo de bobina.
- Le fil de canette sort.




- Draw both the needle thread and bobbin thread for about 10cm.

  Bring both the needle and the bobbin threads under the presser foot, and draw them uniformly from the far end of the presser foot.
- Haga un ensayo con el hilo de aguja y el hilo de bobina de unos 10cm.

  Lleve los hilos de aguja y de bobina a debajo del prensatelas, y sáquelos uniformemente desde el extremo lejano del prensatelas.
- Faire dépasser le fil d'aiguille et le fil de canette d'environ 10cm.

  Faire passer les deux fils sous le pied presseur et les tirer uniformément derrière le pied presseur.



# **Test sewing**

**A CAUTION:** Do not place anything on the controller which is set to the sewing machine.

Cosido de prueba AVISO: No coloque ningún objeto sobre el controlador que está montado en la máquina de coser.

Essai de couture A AVERTISSEMENT: Ne rien placer sur la pédale de commande lorsque celle-ci est raccordée à la machine.


If you start sewing while the thread take-up is engaged in its ascending motion, the needle thread may slip out of the needle's eye. Si comienza el cosido cuando el tirahilo está subiendo, es posible que el hilo de aguja se salga del ojal de la aguja. Ne pas commencer à coudre lorsque le releveur de fil remonte car le fil d'aiguille pourrait glisser hors du chas d'aiguille.

■ Place the material under the presser foot, and lower the

presser foot.

■ Coloque el material debajo del prensatelas, y baje el prensatelas.

■ Placer le tissu sous le pied presseur et abaisser le pied presseur.




#### ■ Lower the needle.

Turn the handwheel toward you or press the needle up/down switch to drop the needle on the material.


■ Modo de bajar la aguja. Gire el volante hacia usted o presione el interruptor de aguja hacia arriba/abajo para que baje la aguja en el material.

#### ■ Abaisser l'aiguille.


Tourner le volant vers soi ou appuyer sur le bouton de relevage/ abaissement de l'aiguille pour abaisser l'aiguille sur le tissu.



- Start to run the sewing machine. Do not pull the material by hand while it is being sewn.
- Ponga en funcionamiento la máquina de coser. No tire del material con la mano durante el cosido.
- Mettre la machine en marche. Ne pas tirer le tissu avec la main pendant la couture.




- Raise the presser foot, and take out the finished material.
- Eleve el prensatelas, y retire el material acabado.
- Relever le pied presseur et retirer le tissu fini.




# Reverse feed stitch (lock stitch) Pespunte de transporte invertido (puntada de parada) Exécution de points arrière (points d'arrêt)

- Push down the reverse feed stitch lever to sew reverse stitches over the forward stitches for about 1cm.
- Accione hacia abajo la palanca de pespunte de transporte invertido para formar puntadas invertidas sobre las puntadas de avance más o menos 1cm.
- Abaisser le levier de commando d'entraînement réversible pour exécuter des points arrière sur une longueur d'environ 1cm par-dessus les points avant.




When making a knot on the reverse side of the material Cuando haga un nudo en el lado equivocado del material Comment faire un noeud à l'envers du tissu

- When the sewing is finished, raise the needle and the presser foot. Then draw both the needle and the bobbin threads away from you by approximately 10cm together with material, after lowering the presser foot. (The needle and the bobbin threads are simultaneously trimmed.)
- Al acabar el cosido, eleve la aguja y el prensatelas. Entonces saque los hilos de aguja y de bobina en dirección contraria a usted aproximadamente 10cm juntamente con el material, de pedal de corte del hilo después de bajar el prensatelas. (Los hilos de aguja y de bobina se cortan automáticamente.)
- A la fin de la couture, remonter l'aiguille et le pied presseur. Tirer ensuite le fil d'aiguille et le fil de canette en arrière d'environ 10cm avec le tissu. Ou sur l'interrupteur au pied de coupe du fil (le fil d'aiguille et le fil de canette sont coupés en même temps).




- Draw the needle thread onto the reverse side of the material. Fasten the needle thread and the bobbin thread together. Then trim the both threads near the knot.
- Saque el hilo de aguja al lado erróneo del material. Ate el hilo de aguja y el hilo de bobina. Seguidamente, corte ambos hilos junto al nudo.
- Tirer le fil d'aiguille à l'envers du tissu. Nouer ensemble le fil d'aiguille et le fil de canette. Couper ensuite les deux fils près du noeud.



#### Changing the sewing direction Modo de combiar la dirección de cosido Inversion du sens de la couture

- 1. Keep the needle at its down position.
- 2. Lift the presser foot, and turn the material in a desired direction.
- 1. Mantenga la aguja en su posición baja.
- 2. Eleve el prensatelas, y gire el material en la dirección deseada.
- 1. Maintenir l'aiguille abaissée.
- 2. Soulever le pied presseur et tourner le tissu dans le sens désiré.



# Adjusting the thread tension Modo de ajustar la tensión del hilo A AVISO: Posicione en OFF el interruptor de la corriente eléctrica cuando

# Règlage de la tension du fil

**A CAUTION:** Turn OFF the power switch when taking out the bobbin case or replacing the needle.

extraiga el portabobina o cuando reemplace la aguja.

AVERTISSEMENT: Avant de retirer la boîte à canette ou de remplacer l'aiguille, placer l'interrupteur d'alimentation sur

The standard bobbin thread tension is such that the bobbin case goes down slowly when you hold the open end of the bobbin thread and shake it as shown at right. (The count of the thread is #50.)

- Adjust the needle thread tension in accordance with the bobbin thread tension.
- \* The bobbin case for the TL-90 Series is an exclusive JUKI part. Please consult the JUKI dealers when you purchase it.


La tensión estándar del hilo de bobina es tal que el portabobina baja lentamente cuando usted sujeta el extremo visible del hilo de bobina y lo agita como, o se ilustra en el lado derecho. (El grosor del hilo es #50.)

- \* Ajuste la tensión del hilo de aguja en conformidad con la tensión del hilo de
- \* El portabobina para la Serie TL-90 es una pieza exclusiva de JUKI. Cuando vaya a comprar esta pieza, sírvase consultar a los distribuidores de JUKI.

La tension du fil de canette est normale si la boîte à canette descend lentement quand on tient l'extrémité libre du fil de canette et qu'on secoue le fil comme sur la figure ci-contre (fil n° 50).

- \* Régler la tension du fil d'aiguille en fonction de la tension du fil de canette.
- \* La boîte à canette pour la série TL-90 est une pièce spéciale JUKI. S'adresser à un revendeur JUKI pour la commander.

- · Adjusting the bobbin case
- · Modo de ajustar el portabobina
- · Réglage de la boîte à canette





#### Proper thread tension Tensión apropiada del hilo Tension du fil correcte


Improperly adjusted thread tension may cause puckering on materials, inferior stitches, or thread breakage.

Si la tensión del hilo no está debidamente ajustada se formarán bultos en el material, puntadas deficientes, o se romperá el hilo.

Si la tension du fil est mal réglée, il en résultera un froncement du tissu, des points mal formés ou une cassure du fil.







# Tabulated relationship between material, thread and needle Tableau des relations entre le tissu, le fil et l'aiguille

	Material	Thread	Needle (HLx5)
Light- weight	Nylon Cupro Georgette	Synthetic thread #80-#90	No.9-11
materials	Smooth Tricot	-,	
	Broadcloth Gingham	Cotton thread #60-#80 Synthetic thread #80-#90	
Medium- weight materials	Light-weight jersey Synthetic cloth	Synthetic thread #50-#60	No.11-14
	Flannel Wool	Synthetic thread #50-#60 Silk yarn #50	
	Denim	Synthetic thread #20-#50 Cotton thread #20-#50	
Heavy- weight	Canvas	Synthetic thread #30-#50	No 44 40
materials	Tweed	Synthetic thread #50 Silk yarn #50	No.14-18
	Artificial leather	Synthetic thread #20-#30	

		<u> </u>	
	Tissu	Fil	Aiguille (HLx5)
Tissu	Nylon Fibre cuproammoniacale Georgette	Fil synthétique n° 80 à 90	nº 9-11
légers	Tricot lisse	, .	
	Popeline fine Guingan	Fil de coton nº 60 à 80 Fil synthétique nº 60 à 80	
Tissu moyens	Jersey léger Tissu synthétique	Fil synthétique n° 50 à 60	nº 11-14
	Flanelle Laine	Fil synthétique n° 50 à 60 Fil de soie n° 50	
	Denim	Fil synthétique n° 20 à 50 Fil de coton n° 20 à 50	
Tissu	Toile	Fil synthétique nº 30 à 50	0.44.40
lourds	Tweed	Fil synthétique n° 50 Fil de soie n° 50	nº 14-18
	Simili-cuir	Fil synthétique nº 20 à 30	

#### Relación tabulada entre el material, el hilo y la aguja

	Material	Hilo	Aguja (HLx5)
Materiales	Nylón Cupro Georgette	Hilo sintético #80-#90	No.9-11
livianos	Tricot suave		1.0.0 11
	Tela anccha Guinga	Hilo de algodón #60-#80 Hilo sintético #60-#80	
Materiales de peso mediano	Tejido de punto (jersey) liviano Teja sintética	Hilo sintético #50-#60	No.11-14
	Flanela Lana	Hilo sintético #50-#60 Hilo de seda #50	
	Denim	Hilo sintético #20-#50 Hilo de algodón #20-#50	
Materiales	Lona	Hilo sintético #30-#50	No 44 40
pesados	Tweed	Hilo sintético #50 Hilo de seda #50	No.14-18
	Piel artificial	Hilo sintético #20-#30	

#### **Topstitching**

With this sewing machine, you can make beautiful topstitches with stitch length up to 6mm.

You can use various threads ranging from the standard runstitching thread to #8 topstitching thread. Change the needle according to the thread used (see the table at right).

#### Pespunta entrelazado de remates

Con esta máquina de coser, usted puede hacer elegantes costuras de remate con una longitud de puntada de hasta 6mm.

Usted puede usar varios hilos desde el hilo de cosido estándar hasta hilo de pespunte entrelazado de remate #8. Cambie la aguja de acuerdo al hilo que use (vea la tabla de la derecha).

#### Surpiqûre

Sette machine permet d'exécuter de belles surpiqûres avec une longueur de point jusqu'à 6 mm. Il est possible d'utiliser divers fils allant du fil pour point coulé standard au fil pour surpiqûres n° 8. Changer l'aiguille en fonction du fil utilisé (voir le tableau ci-contre).

Count of thread	Needle Size
Grosor de hilo	Tamaño de aguja
Numéro de fil	Taille d'aiguille
#80-50	No.11
#60-50	No.14(11)
#50-30	No.16
#20-8	No.18
#50-30	No.16

#### Attaching the needle

- 1. Turn off power.
- 2. Lower the presser foot.
- 3. Move the needle bar up to the highest position of its stroke.
- 4. With the flat face of the new needle facing to the right, insert the new needle into the needle bar until it can go no further. Then tighten the needle clamp screw.

#### Modo de colocar la aguja

- 1. Desconecte la alimentación eléctrica.
- 2. Baje el prensatelas.
- Mueva la barra de aguja hacia arriba hasta la posición más alta de su recorrido.
- 4. Con la cara plana de la nueva aguja mirando hacia la derecha, inserte la nueva aguja en la barra de aguja todo lo que pueda entrar. Ahora apriete el tornillo sujetador de la aguja.

#### Pose de l'aiguille

- 1. Mettre la machine hors tension.
- 2. Abaisser le pied presseur.
- 3. Remonter la barre à aiguille au maximum.
- Introduire l'aiguille neuve à fond dans la barre à ai guille avec son méplat tourné vers la droite. Serrer en suite la vis du pince-aiguille.






Figure as observed from the front Figura vista desde la parte frontal Figure vue depuis l'avant



- \* The needle to be used is HLx5 or HAx1.
- \* Se debe usarla aguja HL 5 o HA 1.
- \* L'aiguille à utiliser est la HL 5 à HA 1.

# Checking the needle / Modo de comprobar la aguja / Vérification de l'aiguille



- Check the needle for its straightness occasionally. Any defective needle would cause needle breakage, stitch skipping, thread breakage or damage to materials.
- De vez en cuando compruebe si la aguja está bien recta. Cualquier defecto en la aguja puede causar rotura de la aguja, salto de puntadas, rotura del hilo y daños en la tela.
- Vérifier de temps à autre si l'aiguille est bien droite. Une aiguille défectueuse peut se casser ou causer des sauts de points, une cassure du fil ou des dommages au tissu.

AVISO: Cuando cambie el prensatelas posicione en OFF el interruptor de la corriente eléctrica.

AVERTISSEMENT: Avant de remplacer le pied presseur, placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt.


# Upper feed presser foot / Prensatelas de transporte superior / Pied presseur d'entraînement supérieur

Generally, this presser foot is used for hard-to-feed or for difficult-to-feed materials such as velvet, jersey, vinyl, cloth artificial leather, leather, etc. This smoothly feeds the material and prevents the material from slipping.

Generalmente, este pie prensatela se usa para materiales de trasporte difícil o para materiales de difícil manejo como terciopelo, jerséis, vinilo, material de cuero artificial, cuero, etc. Así el trasporte del material se ejecuta suavemente y se evita que el material se deslice.

Ce pied presseur est généralement utilisé pour des tissus difficiles à entraîner tels que velours, jersey, vinyle, similicuir, cuir, etc. Il assure un entraînement en douceur du tissu et empêche le glissement du tissu.

- Turn off power and remove the presser foot.
- Desconecte la alimentación eléctrica y retire el prensatelas.
- Mettre la machine hors tension et retirer le pied presseur.



#### Install the upper feed presser foot.

Fit forked portion of the actuating lever to the needle clamp, insert the installing portion into the presser bar, and securely tighten the screw in the presser foot. Once presser foot is installed, rotate handwheel by hand in sewing direction to confirm fork position correctly then turn power on.

\* Turn the presser foot pressure regulator to set the presser foot pressure to "low". (Set the pressure to "lowest" when sewing the velvet material.)
Use the sewing machine at medium speed.

#### ■ Instale el prensatelas de transporte superior.

Encaje la prorción en horquilla de la pranaca actuante en el sujetador de aguja, inserte la porción de instalación en la barra del prensatelas, y apriete bien eltornillo en el prensatelas.


Una vez instalado el prensatelas, gire el volante con la mano en la dirección de cosido para confirmar la posición correcta de la horquilla, y luego conecte la alimentación eléctrica.


\* Gire el regulador de presión del pie prensatela para fijarlo a presión "baja". (Fije la presión al punto "más bajo" cuando cosa materiales de terciopelo.) Use la máquina de coser a velocidad media.

#### Poser le pied presseur d'entraînement supérieur.

Engager la partie fourchue du levier de commande sur le pince-aiguille. Insérer la partie de montage dans la barre de presseur et serrer la vis du pied presseur à fond. Une fois que le presseur est installé, tourner le volant à la main dans le sens de la couture pour s'assurer que la position de la fourche est correcte, puis remettre la machine sous tension.

\* Tourner le régulateur de pression du pied presseur pour régler la pression du pied presseur sur "faible". (Régler la pression sur "minimum" pour une couture sur du velours.) Utiliser la machine à vitesse moyenne.






# Compensating presser foot / Prensatelas de compensación / Pied presseur compensateur


It is convenient to sew material end straight.

Es conveniente coser el extremo del material reco recto.

Ce pied est pratique pour coudre l'extrémité du tissu bien deroite.



- Fit material end to guide and sew.
- Encaje el material en guía cósalo.
- Placer l'exrémité du tissu sur guide et coudre.



AVISO: Cuando cambie el prensatelas posicione en OFF el interruptor de la corriente eléctrica.


AVERTISSEMENT: Avant de remplacer le pied presseur, placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt.

# 1/4 Quilting foot / 1/4 Prensatelas de acolchado / 1/4 Pied ouateur


This quilting foot is convenient for free motion quilting, quilting along with the pattern, free-hand embroidery, etc. Este prensatelas de acolchado es útil para el acolchado de movimiento libre, acolchado junto con el patrón, bordado a mano alzada, etc.

Ce pied ouateur est pratique pour le matelassage libre, le matelassage avec motifs, la broderie libre, etc.


- Turn off power. Install the quilting foot. Put the plate on the needle clamp screw, insert the installing portion into the presser bar, and securely tighten the screw in the presser foot.
- Desconecte la alimentación eléctrica. Para instalar el prensatelas de acolchado. Coloque la placa en el tornillo sujetador de aguja, inserte la parte de instalación dentro de la barra prensadora, y apriete firmemente el tornillo en el pie prensatelas.
- Mettre la machine hors tension. Installer le pied ouateur. Placer la plaque sur la vis du pince-aiguille, insérer la partie de montage dans la barre de presseur et serrer la vis du pied presseur à fond.




- Position Feed Dog in lower position.
- Ajuste el dentado de transporte a su posición inferior.
- Placer la griffe d'entraînement sur sa position inférieure.




- Position stitch length adjusting dial "0". Rotate presser foot pressure regulator until green bar in pressure indication window is at top.
- Posicione en "0" el cuadrante de ajuste de longitud de puntada. Gire el regulador de presión del pie prensatela hasta que la barra verde llegue al tope de la ventanilla indicadora de presión.
- Placer le cadran de réglage de longueur des points sur "0". Tourner le régulateur de pression du pied presseur jusqu'à ce que la barre verte se trouve en haut dans la fenêtre d'indication de pression.



- Lower the foot and start sewing.
- Baje el prensatelas e inicie el cosido.
- Abaisser le pied presseur et commencer la couture.





AVISO: Cuando cambie el prensatelas posicione en OFF el interruptor de la corriente eléctrica.

AVERTISSEMENT: Avant de remplacer le pied presseur, placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt.

# Optional Accessories / Accesorios opcionales / Accessoires spéciaux

#### Rolled hemming / Dobladillado rotativo / Roulotté

#### ■ Install the hemming foot.


Turn OFF power. Loosen the screw in the presser bar, and attach the hemming foot.

#### ■ Instale el sujetador del dobladillo.

Desconecte la alimentación eléctrica. Afloje el tornillo en el prensatelas, y coloque el sujetador de dobladillo.

#### ■ Installer le support d'ourlage.

Mettre la machine hors tension. Desserrer la vis du pied presseur et monter le support d'ourlage.



#### Cut the corner of the material.


Trim the corner part of the material to help make the hemming foot hem the material edge.

#### ■ Corte la esquina del material.

Corte parte de la esquina del material para que el sujetador de dobladillo pueda dobladillar el borde del material.

#### ■ Couper le coin du tissu.

Couper le coin du tissu afin que le support d'ourlage puisse ourler plus facilement le bord du tissu.



#### Fit the trimmed material edge into the vortex groove in the hemming foot.


Fit the material into the vortex groove in the hemming foot until the descended needle reaches the material, and lower the hemming holder.

#### Encaje el borde del material cortado en la muesca del vórtice en el sujetador del dobladillo.

Encaje el material en la muesca del vórtice en el sujetador del dobladillo hasta que la aguja bajada llegue al material, y baje el sujetador del dobladillo.

#### Placer le bord du tissu coupé dans le gorge vortex du support d'ourlage.


Mettre le tissu dans la gorge vortex du support d'ourlage de manière que l'aiguille abaissée atteigne le tissu, puis abaisser le support d'ourlage.




Hem the material edge while helping the material to go into the groove by hand. Draw the needle and bobbin thread ends with your left hand, turn the handwheel by 3 or 4

rotations until you are sure that the material edge is rolled into the groove.

Then hem the material edge while pinching the material edge with your right-hand thumb and index finger to make sure that the appropriate amount of material is fed into the hemming foot with consistency.



Saque con la mano la aguja y los extremos del hilo de bobina, girando el volante 3 ó 4 vueltas hasta que vea que el borde del material queda enrollado en la ranura del vórtice. Seguidamente, dobladille el borde del material mientras continúa agarrando con el dedo pulgar y el dedo índice de su mano derecha el borde del material para asegurarse de que se transporta la cantidad de material apropiada con consistencia al sujetador de dobladillado.



#### Ourler le bord du tissu en guidant le tissu dans la gorge vortex à la main.

Tirer les extrémités du fil d'aiguille et du fil de canette avec la main gauche et tourner le volant de 3 ou 4 tours pour s'assurer que le bord du tissu est bien roulé dans la gorge vortex. Ourler ensuite le bord du tissu tout en le pinçant entre le pouce et l'index de la main droite de manière que la longueur appropriée de tissu pénètre régulièrement dans le support d'ourlage.

AVISO: Cuando cambie el prensatelas posicione en OFF el interruptor de la corriente eléctrica.

AVERTISSEMENT: Avant de remplacer le pied presseur, placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt.

### Optional Accessories / Accesorios opcionales / Accessoires spéciaux

#### Attaching a zipper / Modo de colocar una cremallera / Pose d'une fermeture à glissière

Install a zipper attaching foot.


Turn OFF power. Loosen the screw in the presser foot, and attach the zipper attaching foot from the far side of the presser foot.

■ Instale un pie colocador de cremalleras.

Desconecte la alimentación eléctrica. Afloje el tornillo en el prensatelas, y coloque el pie colocador de cremalleras en el lado lejano al prensatelas observando desde usted mismo.

■ Installer le pied de pose fermeture à glissières.

Mettre la machine hors tension. Desserrer la vis du pied presseur et poser le pied de pose de fermeture à glissières par l'arrière de la barre de presseur vu du côté opérateur.



Turn the presser position selector screw to move the presser foot until the correct needle entry point is obtained.

When sewing the left-hand side of the zipper, move the presser to the left. When sewing the right-hand side of it, move the presser to the right.


Gire el tornillo selector de posición del prensatelas para mover el prensatelas hasta obtener el punto correcto de entrada de la aguja.

Cuando cosa el lado izquierdo de la cremallera, mueva el prensatelas hacia la izquierda.

Cuando cosa el lado derecho de la misma, mueva el prensatelas hacia la derecha.

Déplacer le presseur en tournant la vis de sélection de position du presseur jusqu'à ce que le point de pénétration de l'aiguille soit correct.

Pour coudre le côté gauche de la fermeture à glissière, déplacer le presseur vers la gauche. Pour coudre le côté droit de la fermeture à glissière, déplacer le presseur vers la droite.




AVISO: Cuando cambie el prensatelas posicione en OFF el interruptor de la corriente eléctrica.

AVERTISSEMENT: Avant de remplacer le pied presseur, placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt.

### Optional Accessories / Accesorios opcionales / Accessoires spéciaux

#### Auxiliary table / Mesa auxiliar / Table auxiliaire



#### ■ Installing the auxiliary table

Raise the two latches of the table, then install the table on the sewing machine.

Open the cover of the auxiliary table when replacing the bobbin thread. There are connecting points at [1] and [2]. Insert the table into them.

#### ■ Modo de instalar la mesa auxiliar

Accione hacia arriba los dos cerrojos de la mesa, luego instale la mesa de la máquina de coser. Abra la cubierta de la mesa auxiliar cuando reemplace el hilo de bobina.


Hay puntos de conexión en [1] y [2]. Inserte en ellos la mesa.




Relever les deux loquets de la table, puis installer la table sur la machine à coudre.

Pour remplacer la canette, ouvrir le couvercle de la table auxiliaire.


Il y a des points d'accouplement en [1] et [2]. Y introduire la table.



### 1/5 Quilting foot 1/5 Prensatelas de acolchado 1/5 Pied ouateur



- Turn off power. Install the quilting foot. Put the plate on the needle clamp screw, insert the installing portion into the presser bar, and securely tighten the screw in the presser foot.
- Desconecte la alimentación eléctrica. Para instalar el prensatelas de acolchado. Coloque la placa en el tornillo sujetador de aguja, inserte la parte de instalación dentro de la barra prensadora, y apriete firmemente el tornillo en el pie prensatelas.
- Mettre la machine hors tension. Installer le pied ouateur. Placer la plaque sur la vis du pince-aiguille, insérer la partie de montage dans la barre de presseur et serrer la vis du pied presseur à fond.



AVISO: Cuando cambie el prensatelas posicione en OFF el interruptor de la corriente eléctrica.

AVERTISSEMENT: Avant de remplacer le pied presseur, placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt.

# Optional Accessories / Accesorios opcionales / Accessoires spéciaux

Presser foot and throat plate for light-weight materials Prensatelas y placa de agujas para materiales livianos Pied presseur et plaque à aiguille pour tissus légers



It is applicable to sew the light-weight material such as nylon, georgette, tricot, etc.

Se aplica para coser materiales livianos como nylón, georgette, tricot, etc.

Les utiliser pour coudre des tissus légers que nylon, georgette, tricot, etc.

Throat plate for heavy-weight materials
Placa de agujas para materiales pesados
Paque à aiguille pour tissus lourds

- \* Please consult the JUKI dealer when you purchase the optional parts.
- \* Cuando usted tenga que comprar las piezas opcionales, le aconsejamos que consulte al distribuidor de JUKI.
- \* Pour l'achat de pièces en option, s'adresser au revendeur JUKI.

**CAUTION:** Be sure turn OFF the power to the sewing machine and disconnect the plug from the wall outlet when cleaning or lubricating the sewing machine.


AVISO: Desconecte sin falta la corriente eléctrica de la máquina de coser y extraiga el enchufe del tomacorriente de la pared cuando limpie o lubrique la máquina de coser.


AVERTISSEMENT: Avant de nettoyer ou de lubrifier la machine à coudre, la mettre hors tension et la débrancher de la prise de courant.

### Maintenance and lubrication / Mantenimiento y lubricación / Entretien et lubrification

# Cleaning the feed dog and the hook / Modo de limpiar el dentado de transporte y el gancho / Nettoyage de la griffe d'entraînement et du crochet

- Turn off power. Remove the needle, the presser foot and the throat plate. Then clean up the feed dog and the hook components using a cleaning brush.
- Desconecte la alimentación eléctrica. Desmonte la aguja, el prensatelas y la placa de agujas. Ahora, limpie el dentado de transporte y los componentes del gancho con un cepillo de limpiar.
- Mettre la machine hors tension. Retirer l'aiguille, le pied presseur et la plaque à aiguille. Nettoyer ensuite la griffe d'entraînement et les organes du crochet à l'aide du pinceau de nettoyage.






- The cover of the bottom plate is designed to open when cleaning the hook components or when a bobbin is dropped mistakenly.
- La cubierta de la placa inferior está diseñada de modo que se abra cuando se limpien los componentes del gancho o cuando una bobina se haya caído por descuido.
- Le couvercle de la plaque inférieure peut être ouvert pour nettoyer les organes du crochet ou en cas de chute accidentelle de la canette.

#### Lubricating the machine / Modo de lubricar la máquina / Lubrification de la machine

- Apply a few drops of oil to each of the arrow points shown in the right.
- Use the machine oil (New Defrix Oil No.1 or similar) supplied with the machine.
- Lubricate the machine once a day if you use it every day
- Be sure to always carry out test sewing after lubricating the sewing machine.
- Aplique unas pocas gotas de aceite a cada uno de los puntos en flecha que se muestran en el lado derecho.
- Use aceite de máquina (New Defrix Oil No.1 o similar) que se suministra con la máquina.
- Lubrique la máquina de coser una vez al día su la usa todos los días.
- Cerciórese de ejecutar siempre cosido de prueba después de lubricar la máquina de coser.
- Mettre quelques gouttes d'huile sur chacun des points indiqués par des flèches sur la figure ci-contre
- Utiliser l'huile machine (New Defrix Oil N° 1 ou similaire) fournie avec la machine.
- Nettoyer la machine une fois par jour lors d'une utilisation quotidienne.
- Toujours procéder à un essai de couture après avoir lubrifié la machine.



<u>Caution</u>: If oil gets in eyes, immediately rinse the oil out with water. If you swallow oil by mistake, immediately consult a medical doctor.

<u>Precaución:</u> Si le entra aceite en los ojos, lávese inmediatamente con agua hasta que salga todo el aceite. El aceite. Si traga aceite por descuido, consulte inmediatamente con un médecin.

Attention: Si de l'huile vient en cntact avec les yeux, les rincer immédiatement avec de l'eau. En cas d'absorption accidentelle d'huile,consulter immédiatement un médecin.

**A CAUTION:** Turn OFF the power to the sewing machine before replacing the lamp.

AVISO: Desconecte la corriente eléctrica de la máquina de coser antes de reemplazar la lámpara.

AVERTISSEMENT: Avant de remplacer la lampe, mettre la machine hors tension.

# Replacing the lamp / Modo de reemplazar la lámpara / Remplacement de la lampe

- \* Replace the lamp after it is cooled.
- \* Reemplace la lámpara cuando se haya enfriado.
- \* Attendre que la lampe se soit refroidie avant de la remplacer.
- 1 Turn OFF the power switch.
- Open the cover of the face plate.
- 3 Pull out the lamp holder portion.
- 4 Pull out the lamp.


Power consumption of the lamp: 12V 3W


- Posicione en OFF el interruptor de la corriente eléctrica.
- Abra la cubierta de la placa frontal.
- 3 Tire hacia afuera la porción del portalámparas.
- Saque la lámpara.


Consumo de energía de la lámpara: 12V 3W

- Placer l'interrupteur d'alimentation sur arrêt.
- 2 Ouvrir le couvercle frontal.
- 3 Retirer la partie de support de la lampe.
- 4 Retirer la lampe.

Consommation de la lampe: 12V 3W







- \* Please consult JUKI dealers when you purchase the lamp.
- \* Cuando compre una lámpara, consulte a los distribuidores de JUKI.
- \* Pour l'achat d'une lampe, s'adresser à un revendeur JUKI.

# **Troubles and Corrective Measures**

If sewing difficulties occur, make sure the instructions are correctly followed. If a problem still exists, the reminders below help to solve it.

Troubles	Case	Corrective measures	Page
Stitches are skipped.	The needle is bent or the needle point is blunted.	· Replace the needle.	21
	The needle has not been attached to the needle bar properly.	· Attach the needle properly to the needle bar.	21
Needle thread breaks.	The machine head has been threaded incorrectly.	· Correct the threading.	15-17
	2. The needle thread tension is too high or low.	· Properly adjust the thread tension.	19
	The needle is bent or the needle point is blunted.	· Replace the needle.	21
	4. The needle is not suited to the thread used.	Replace the needle by the one suited to the thread used.	21
The bobbin thread breaks.	1. The bobbin thread tension is too high.	· Decrease the tension.	19
DIEdKS.	The rubbing of the bobbin case spring has produced a slot.	· Replace the bobbin case.	-
	Scratches on the needle hole in the throat plate.	· Replace the throat plate.	-
The needle breaks.	The needle is bent or has been installed improperly.	· Replace or correctly attach the needle.	21
	The needle hits the throat plate or the presser foot.	Correctly position the needle, throat plate, or presser foot.	-
Stitches are puckered.	The presser foot applies too much pressure to the material.	· Decrease the pressure of the presser foot.	10
	The tension of the needle thread is not balanced with that of the bobbin thread.	· Balance the tension.	19
	When the combination of the needle and the thread is improper.	Properly correct the combination of needle and the thread.	20
	4. The needle is too thick for the material.	Replace the needle by the one suited to the material.	20
Stitch performance is bad.	The tension of the needle thread is not balanced with that of the bobbin thread.	· Balance the tensions.	19
The rotation noise	1. Dust accumulates in the feed dog	· Carry out maintenance of your sewing machine.	28
is too heavy or too high.	The oil in the machine has run out due to a long period of usage.	· Carry out maintenance of your sewing machine.	28
	The oil other than the exclusive sewing machine oil is used.	· Apply the proper sewing machine oil.	28
	4. Thread wastes accumulate in the hook.	· Clean up the sewing machine.	28
The handwheel does not rotate smoothly or does not turn.	The thread is entangled and caught in the hook.	· Lubricate the hook, strongly turn the handwheel clockwise and counterclockwise several times, then remove the thread caught in the hook.	-
The material	1. The stitch length is set "0".	· Set the stitch length to an appropriate amount.	9
cannot be fed.	2. Drop-feed knob is set to "NOT FEED".	· Set the drop-feed knob to "FEED".	10
	3. The pressure of the presser foot is too low.	Turn the presser foot pressure regulator to in crease the pressure properly.	10

# **Problemas y Medidas Correctivas**

Si se presentan dificultades en el cosido, consulte sin falta las instrucciones para cerciorarse de que las ha entendido correctamente. Si se presenta algún problema, le ayudarán a resolverlos leyendo las precauciones que damos a continuación.

Problem	Causas	Medida correctivas	Página
Slto de puntadas	La aquja está doblada o la aguja está roma.	· Reempace la aguja	21
	La aquja no está bien colocada en la barra de agujas.	· Coloque debidamente la aguja en la barra de agujas.	21
Se de el hilo de	El cabezal de la máquina está mal enhebrado.	· Corrija el enhebrado.	15-17
aguja	La tensió del hilo de aguja está demasiado alta o demasiado baja.	· Ajuste debidamente la tensió del hilo	19
	La aguja está doblada o la punta de la aguja está roma.	· Reemplance la aguja.	21
	4. La aguja no es la adecuada para el material.	Reemplance la aguja por otra que se acomode al hilo que se está usando.	21
Elhilo de bobina	La tensió hilo de bobina demasiado alta.	· Disminuya la tensió.	19
	La friccón del muelle del portabobina ha producido desgaste de cansal.	· Reemplace el portabobina.	-
	3. Raspaduras en el agujero de la placa de agujas.	· Reemplace el placa de agujas.	-
Se rompe la aguja	La aguja está doblada o se ha colocado incorrectamente.	· Reemplace o coloque la aguja correctamente.	21
	La aguja golpea la placa de de agujas o el prensatelas.	· Posicione correctamente la aguja, laplaca de agujas o el prensatelas.	-
Las puntadas forman fruncido	El prensatelas aplica demasiada presión al material.	· Disminuya la presión del prensatelas.	10
	La tensión del hilo de aguja no está     balanceada con la del hilo de bobina.	· Equilibre las tensiones.	19
	Cuando no es propia la combinació de aguja e hilo.	Corrija debidamente la combinación de aguja e hilo.	20
	La aguja es demasiado gruesa para el material.	Reemplace la aguja por orra apropiada al material.	20
El comportamien- to de las puntadas es malo	Latensión del hilo de aguja no está balancee- ada con la del hilo de bobina.	· Equilibre las tensiones.	19
El ruido rotacional es demasiado	Se ha acumulado polvo en el dentado de transporte.	· Eject el mantenimiento de su máquina de coser.	28
intenso o demasi- ado alto	Se ha gastado el aceite en la máquina bebido a uso prolngado.	· Eject el mantenimiento de su máquina de coser.	28
	Se está usando aceite diferente a la que es exclusiva para la máquina de coser.	· Apique aceite propiado a su m Eject el mantenimiento de su máquina de coser.	28
	Se han acumulado brinas de hilo en el dentado de transporte.	· Limpie bien su máuina de coser.	28
El volante o no gira con suavidad o no gira	El hiro se ha enredado y atrapado en el gancho.	Lubrique el gancho, gire con fuerza el volante hacia la derecha y hacia la izquierda varias veces, y luego desenrede el hilo atrapado en gancho.	-
No se puede transportar el	1. La longitud de punta está fijada a "0".	· Fije la puntada a un valor apropiado.	9
material	La perilla de transporte de bajada está fijada a "NO NEED".	· Fije la perilla de de transporte de bajada a "FEED".	10
	La presión del prensatelass está demasiado baja.	· Gire el regulador del muelle para aumentar la presión debidamen.	10

# Problèmes et remèdes

En cas de difficultés de couture, s'assurer que les instructions sont correctement suivies. Si un problème persiste, les rappels suivants aideront à le résoudre.

Problème	Causes	Remèdes	Page
Saut de point	1. L'aiguille est tordue ou est ée.	· Remplacer l'aiguille.	21
	L'aiguille n'est pas correctement posée sur la barre à aiguille.	· Poser correctement l'aiuille sur la barra à aiguille.	21
Le fil de d'aiguille	1. La tête de la machine a été mal enfiée.	· Corriger l'enfilage.	15-17
se casse	La tension du fill d'aiguille est excessiv pu insuffiante.	· Régler correctement la tension du fil.	19
	L'aiguille est tordue ou sa pointe est émoussée.	· Remplacer la toîte à aiguille.	21
	4. L'aiguille ne convient pas su fil utilisé.	· Utili une aiguille adaptée au fil.	21
Le fill de canette	1. La tension du fil de canette est excessive.	· Diminuer la tension.	19
se casse	Le frotteement du ressort de boîte à canette a créé une rainure d'usure.	· Remplacer la toîte à aiguille.	-
	Rayures dans l'orifice d'aiguille de la boîte à canette.	· Remplacer la plaque à aiguille.	-
L'aiguille se cssse	L'aiguille est tordue ou a été mal instalée.	· Remplacser l'aiguille ou la poser correctement.	21
	L'aiguille heurte la plaque à aiguille ou le pied presseur.	· Positonner nner correctement l'aiguille, la plaque à aiguille ou le pied presseur.	-
Les point sont froncés	Le priedpresseur exrce une pression excessive sur le tissu.	· Diminuer la pression du pied presseur.	10
	La tension du fil d'aiguille n'est pas ée avec celle du fil de canette.	· Equilibere les tension.	19
	La combinasion de l'aiguille et du fil est incorrect.	Utiliser une combinaison d'aiguille et de fill correcte.	20
	4. L'aguille est trop grosse pour le tissu.	· Utiliser une une aiguille adaptée au tissu.	20
Les points sont mal exécutés	La tension du fil d'aiguille n'est pas équilibrée avec celle du fil de canette.	· Equilibrer les tension.	19
Le bruit de rota- tion est trop sourd ou fort	Il y a de la poussière dans la griffe d'entraînement.	· Effectuer l'entien de la machine.	28
ou lort	L'huile est épuisée car la machine a été longtemps utilisée.	· Effectuer l'entien de la machine.	28
	On a utilisé une huile autre l'huile spéciale pour machine à coudre.	· Utiliser l'huileb pour machine à coudre correcte.	28
	Des débris de fils se sont accumulés dans le crochent.	· Nettoyer la machine.	28
Levolant ne tourme pas régu- lièrement ou ne tourne pas	Le fil est embrouillé et pris dans le crochet.	Lubrifier le crochet, tourner fortement le volant plusieurs fois dans l'un et l'auttre sens, puis retirer le fil pris dans le crochet.	-
Le tissu n'est pas entraîné	La longueur des points est églée sur "O".	· Régler la longueur des points à une valeur appropriée.	9
	Le bouton d'entraînement simple par griffe est placé sur "NOT FEED " (pas d'entraînement).	· Régler le bouton d'entraînement simple par griffe sur "FEED" (entraiînement).	10
	La pression du ressort de presseur est insuffisante.	Tourner le régleur du ressort de presseur pour régler correctement.	10



#### **JUKI CORPORATION**

8-2-1, KOKURYO-CHO, CHOFU-SHI, TOKYO 182-8655, JAPAN PHONE : 03(3480)5034

FAX: 03(3480)5037 http://www.juki.co.jp E-mail: hsm@juki.co.jp

Copyright © 2005 JUKI CORPORATION. All rights reserved throughout the world.

A9250Q9EZ00